

Дополнения к краткому руководству по запуску **Серия Z**

1. Дистанционный пуск/стоп без регулирования скорости

- 1.1 Осуществляется сухим контактом на клеммы FWD GND
- 1.2 Параметр P102=1 в значение (PRG →P000→P102→0→1)

2. Дистанционный пуск/стоп с регулированием скорости

- 2.1 Сигнал 0..10В подавать на клеммы COM и AVI переключатель из положения I (ток) переместить в положение V(напряжения).
- 2.2 Параметр P102=1 в значение (PRG →P000→P102→0→1)
- 2.3 Параметр P101=1 в значение (PRG →P000→P101→0→1)

3. Сигнал «Пуск (сухой контакт)» подавать на клеммы FWD GND

- 4. Задать время разгона – Параметр P107=0-999 секунд в значение (PRG →P000→P107→0-999)
- 5. Задать время торможения – Параметр P108=20-999 секунд в значение (PRG →P000→P107→20-999)
- 7. Задать (максимальную) частоту вращения – Параметр P215=0-400 Hz в значение (PRG →P000→P215→0-400)
- 6. Задать (максимальную) рабочую частоту– Параметр P105=0-400 Hz в значение (PRG →P000→P105→0-400)
- 8. Задать ток двигателя с маркировочной таблички – Параметр P210=0-ток ЭД в значение (PRG →P000→P210→0-..)
- 9. Задать обороты двигателя – Параметр P212=0-6000 об/мин в значение (PRG →P000→P212→0-6000)
- 10. Задать число пар полюсов двигателя – Параметр P213=0-20 в значение (PRG →P000→P213→0-20)
- 11. Для сброса к заводским настройкам Параметр P117=08 в значение (PRG →P000→P117→08)